



Bedienungsanleitung base*battery

Sicherheitshinweise:

- Aus der Nebelaustrittsöffnung tritt sehr heißer Dampf aus
- Während des Betriebes können vereinzelt sehr heiße Fluid Tröpfchen aus der Nebelaustrittsöffnung austreten. Sicherheitsabstand von 1,50m einhalten
- Während des Betriebes niemals an der Nebelaustrittsöffnung hantieren. Verbrennungsgefahr!
- Der Standort muß eine nicht entflammare, nicht brennbare und nicht wärmeempfindliche Stellfläche mit ausreichender Größe sein
- Mindestabstand von 60cm zu entflammaren und wärmeempfindlichen Gegenständen einhalten
- Glycole sind Alkohole und brennen mit einer leicht bläulichen, fast unsichtbaren Flamme. Deshalb niemals in starke Zündquellen wie offenes Feuer nebeln
- Ein an eine Stromquelle angeschlossenes Gerät nie öffnen und nie unbeaufsichtigt lassen
- Nebelfluid nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten
- Nebel kann Rauchmelder auslösen



Nebelfluid:

Verwenden Sie nur Original base*battery*liquid!

Die Verwendung eines anderen Fluids führt zur Beschädigung des Geräts und die dadurch anfallenden Reparaturen fallen nicht unter die Garantieleistungen!

Befüllen / Nachfüllen des mitgelieferten Fluidtanks:

- Schieben Sie die Arretierhülse der Schlauchkupplung auf dem Fluidtank zurück und lösen Sie so die Stecktülle, die sich am Ende des Fluidschlauchs an der Maschine befindet.
- Nehmen Sie den Fluidtank aus der Maschine
- Öffnen Sie den Fluidtank und befüllen ihn mit Original base*battery*liquid
- Verschließen Sie den Fluidtank wieder fest und stellen Sie ihn wieder in die Maschine
- Stecken Sie die Stecktülle wieder fest in die Arretierhülse der Schlauchkupplung

Arbeiten mit der base*battery:

- Die base*battery ist ausschließlich in Innenräumen zu betreiben
- Der Standort, an dem die Maschine betrieben wird, muss vibrations- und erschütterungsfrei, eine nicht entflammare Stellfläche und gut mit frischer, nebelfreier Luft versorgt sein. Die Umgebungstemperatur muß zwischen 5°C und 45°C liegen, die relative Luftfeuchte muß unter 80% liegen.
- Im Abstand von 60cm von der Nebelaustrittsöffnung darf kein Hindernis den freien Austritt des Nebelstrahls behindern, da sonst Nebel in das Gerät gelangt und dort zu Kondensationsschäden führen kann

Inbetriebnahme:

- Durch Einstecken des Speakonsteckers wird die base*battery mit Strom versorgt, sie ist nun betriebsbereit
- Durch das Drücken der Auslösetaste im vorderen Teil auf dem Griff der Maschine wird der Nebelvorgang gestartet, loslassen der Tast beendet den Nebelvorgang
- Die Nebelmenge kann an der Drehachse am hinteren Teil der Maschine variiert werden.



Optionale Fernsteuermöglichkeiten:

Über die 3-pol-XLR-Buchse am Gerät kann die base*battery mit

- der optionalen base*Funkfernsteuerung per Funk angesteuert werden
- der optionalen base*xlr-remote per Kabelfernsteuerung angesteuert werden
- der optionalen base*dmx-box per DMX angesteuert werden

Akkupack:

Der mitgelieferte 12V/12Ah Akkupack ist mittels zweier M4 Rändelschrauben mit dem Gerät verbunden.

Die gelbe LED zeigt während des Betriebes den Akkuzustand an:

- Langsames Blinken = Akku okay
- Schnelles Blinken = Akku fast leer
- Dauerleuchten = Akku leer, kein Betrieb mehr möglich
-

Der Akku wird über die Ladebuchse an der base*battery vorn am Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen. Nur dieses Ladegerät verwenden.

Mit einem vollständig geladenen Akku kann die base*battery entweder 10min Dauernebel produzieren oder 150mal a 5 sec nebeln.

Eine vollständige Ladung des Akkus dauert ca. 10 – 12 Stunden. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, zeigt die LED auf dem Ladegerät grün, während des Ladevorgangs zeigt sie gelb.

Den Akku niemals ungeladen über einen längeren Zeitraum unbenutzt lassen, dieser geht dann kaputt.

Den Akku bei Nichtbenutzung mindestens alle 2 Monate wieder voll laden.



Technische Daten base*battery:

Versorgungsspannung:	12VDC/50-60 Ampere
Leistung Verdampfer:	400W
Aufheizzeit:	1 sec
Fluidverbrauch:	bei max. Ausstoß 10ml/min

Technische Daten Akkupack:

Akku:	12 Volt/12Ah
Ladezeit:	10 – 12 Stunden
Steckverbindung:	Speakon NL4FX Hochstromverbinder
Sicherung:	2x 30A Flachsicherung

Den Akku niemals ungeladen über einen längeren Zeitraum unbenutzt lassen, dieser geht dann kaputt.

Den Akku bei Nichtbenutzung mindestens alle 2 Monate wieder voll laden.

Garantiebestimmungen

Für die von Ihnen erworbene Nebelmaschine **base*battery** leistet hazebase Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 bis 6) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf Werksfehlern beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus Einwirkung von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen oder höherer Gewalt.

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind an uns zu übergeben und frei Haus einzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind. Des Weiteren erlischt der Garantieanspruch wenn andere als original hazebase-Nebelfluide verwendet wurden. Bei Versendung der Geräte an uns ohne vorherige Entfernung oder Entleerung des Fluidbehälters erlischt die Garantie ebenfalls, wie auch bei nachweislicher Mißachtung der Bedienungsanleitung bzw. bei Fehlern durch unsachgemäße Behandlung/Handhabung sowie bei Schäden aus Gewalteinwirkung.

4. Auf Bauteile oder Bauteilgruppen die dem natürlichen Verschleiß oder der normalen Abnutzung unterliegen, gewähren wir keine Leistungsansprüche.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Sofern ein Schaden oder Mangel von uns nicht beseitigt werden kann, oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird innerhalb von 6 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum auf Wunsch des Endabnehmers entweder

- kostenfrei Ersatz geliefert oder
- der Minderwert vergütet oder
- das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises, jedoch nicht über den marktüblichen Preis hinaus, zurückgenommen.

7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.